



CAMPEONATO DE ESTAÑA ILCA MASTER

INSPECCIÓN DE EQUIPAMIENTO

Las **pegatinas** de equipamiento deberán colocarse en los equipos como se indica en los ejemplos de abajo.

El equipo estará seco y limpio antes de aplicarlas.



En caso de duda, consultar al Inspector de Equipamiento.



NUMEROS DE SERIE EN EQUIPAMIENTO





Instrucciones sobre el uso de las etiquetas de limitación de equipamiento

Por favor, asegúrese de que el equipamiento esté: SECO y LIMPIO.

¡¡ANTES de aplicar las pegatinas a cualquier elemento del equipo!!

Asegúrese de colocar las pegatinas de acuerdo con las instrucciones a continuación. Tenga en cuenta que todas las etiquetas deben ser claramente visibles para el Equipo de inspección de Equipamiento.

CASCO (pegatina 01) Coloque la pegatina en popa en el lado de babor, lo más arriba posible.

MASTIL **Punta: (pegatina 02)** Coloque la pegatina en la parte superior de la pieza negra. No colocar ninguna pegatina entre las piezas negras.

Base: (pegatina 03) Coloque una pegatina sentido proa. La idea es que el número sea visible por proa. El resto de la pegatina colóquela para que sea visible por la banda de estribor. La pegatina debe colocarse entre el pinzote de la botavara y la trapa.

Asegúrese de que las pegatinas están libres de aparejos o accesorios.

BOTAVARA (pegatina 04) Coloque en el lado de estribor de la botavara entre el pinzote de la trapa y el pinzote de la botavara que une mástil y botavara. Asegúrese de que la pegatina esté libre de aparejos o accesorios.

ORZA (pegatina 05) Colóquelo en la parte superior de la orza, a lo largo de la línea central, de modo que ninguna parte de la pegatina entre en la caja.

TIMON (pegatina 06) Colóquelo en la parte superior del timón, a lo largo de la línea central, de modo que ninguna parte de la etiqueta penetre en la caña.

CAJERA TIMON (pegatina 07) Colóquelo en la parte superior de la caja de la forma más visible posible, por encima del tornillo que une timón y caja, en la banda de estribor.